

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

POR SU PROPIA SEGURIDAD Y DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON USTED ES RECOMENDABLE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.

1.- Antes de operar esta máquina, estudie el manual del operador y el manual del motor que se prevé con esta máquina.

2.- Conserve alejada a personas no autorizadas de la revolvedora. Use solamente partes de fábrica autorizadas por el distribuidor.

- La revolvedora deberá estar bien colocada.
- La barra remolque deberá estar alojada.
- La revolvedora deberá tener un correcto servicio. Deberá permanecer limpia y en buenas condiciones de operación.
- Nunca efectúe algún trabajo en la revolvedora mientras está en operación.
- Conserve alejadas manos y ropa de partes en movimiento.
- Conserve todas las guardas en su lugar.
- Nunca introduzca sus manos o algún objeto en el tanque mientras la revolvedora esté en operación.
- Evite contacto con partes calientes del motor.
- Nunca opere la revolvedora en atmósferas explosivas, poco ventiladas o áreas cerradas.
- No opere la revolvedora sin el gabinete del motor.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para obtener un prolongado servicio de ésta unidad, es importante que efectúe periódicamente mantenimiento en motor, partes y mecanismos de la revolvedora.

ANTES DEL ARRANQUE

- Siempre checar el nivel de aceite del motor y grasa en todos sus mecanismos.
- Deberá estar seguro que todas las partes sujetadas con tornillos estén bien apretadas.
- Llenar el tanque de combustible con gasolina limpia.

PRECAUCIÓN

- Nunca llene el tanque de combustible cuando esté operando el motor.
- No mezclar aceite con gasolina.

OPERACIÓN

- Con la revolvedora operando entre 25 - 30 R.P.M.
- Según el concreto que usted requiera o resistencia.
 - Ponga en el tanque la cantidad de agua necesaria.
 - Agregue la cantidad de grava requerida.
 - Agregue la cantidad de cemento requerido.
 - Agregue la cantidad de arena requerida.

Después del tiempo requerido para la mezcla, descárguela sujetando firmemente el volante con una mano, desengrane la palanca de bloqueo con la otra, usando ambas manos en el volante.

Prevenga accidentes en la descarga, nunca levante la palanca de bloqueo sin afianzar el volante firmemente. En accidentes de descarga no trate de detener el volante, podría resultar lesionado y averiar el sistema de descarga.

Asegúrese que la palanca esté bien engranada después de descargar el concreto y recargue la revolvedora.

LIMPIEZA

Para una buena calidad de concreto y buen servicio de la revolvedora, lávela interiormente y exteriormente al término de cada día de operación.

En la limpieza interior del tanque, utilice grava y agua por 1 o 2 minutos.
NOTA IMPORTANTE: Nunca deberá engrasarse la cremallera, ya que esto ocasionará problemas al operar y es motivo de causa de pérdida de garantía.

PARO

Presione el conector a tierra del motor hasta que pare totalmente.

MANTENIMIENTO Y LUBRICACION

- Diariamente checar el nivel de aceite del motor y cambiarlo una vez por semana.
- Semanalmente engrasar: soportes de orquilla, eje de volante, eje del tanque.
- Cada 6 meses engrasar los rodamientos de las masa de ruedas (2) dos lugares.
- Use solamente grasa litio grado N° 1.

SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN

Se ha establecido una red de distribuidores que cuenta con mecánicos capacitados y todas las facilidades para el mantenimiento y reparación de las máquinas que produce.

REFACCIONES

Nuestros Distribuidores autorizados podrán servirle mas eficazmente si sigue el procedimiento descrito a continuación:

- 1.- Señale el modelo y número de serie que aparece en la base del motor y en la factura.
- 2.- Al ordenar partes siempre proporcione una descripción completa y el número con el que aparece en el catálogo.
- 3.- Indique al distribuidor como y donde quiere las partes, señalando el medio de embarque y la dirección de destino. Sin estos datos el distribuidor usará su propio criterio y no será responsable por gastos que esto ocasione.

GARANTIA

EN LOS CASOS QUE PUEDAN ESTAR DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA GARANTIA, SIGA ESTE PROCEDIMIENTO.

- 1.- Especifique claramente, en su orden de compra ó de pedido de partes que la reparación la considera como garantía y adjunte comprobante de la fecha de compra, del modelo y numero de serie.
- 2.- Una vez terminada la reparación, cubra su importe según presupuesto elaborado por el distribuidor, pero indique con su pago que existe una reclamación pendiente de acuerdo a la garantía.
- 3.- Solicite recibo o factura que especifique reclamación pendiente. El distribuidor le avisara por correo de la resolución acerca de la reclamación adjuntando el importe cubierto si este fuera procedente.
- 4.- Cualquier parte remplazada en la reparación con garantía deberá dejarse con el distribuidor para su revisión y dictamen.
- 5.- Las refacciones colocadas bajo garantía, asumirán la identidad y la edad de las piezas que remplace.