


# PLUMA Y BUGGY



## Modelos

## PLUMA Y BUGGY

## LISTA DE PARTES

### MODELO JP-1000 Y JP-2000

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		CODIGO
		JP-1000	JP-2000	
1	PLUMA	1		001
2	PLUMA		1	002
3	BASE DE PLUMA	1		003
4	BASE DE PLUMA		1	004

### MODELO JP-100

5	TRIANGULO	1	1	005
---	-----------	---	---	-----

### MODELO JP-160

6	POLEA PALATESCA	1	1	006
---	-----------------	---	---	-----

### MODELO JP-175

7	TORNILLO	1	1	007
8	GRASERA	1	1	008
9	MASA RIM	1	1	009
10	LLANTA	1	1	010
11	RONDANA PLANA	1	1	011
12	RONDANA PLANA	1	1	012
13	RONDANA PRESION	1	1	013
14	TUERCA	1	1	014
15	OPRESOR	1	1	015
16	TUERCA	1	1	016
17	CHAVETA	1	1	017
18	BUGGY	1	1	018